

Ceas de mana cu cadrane auto, iluminat LED, unisex, otel inoxidabil, curea silicon

Afisare ora, data, saptamana

Pentru a afisa ora este necesar sa apasati pe butonul "A" (butonul superior), la urmatoarea apasare pe butonul "A" o sa fie afisata data curenta iar la a 3-a apasare a butonului "A" se va afisa saptamana curenta.

Setare ceas

Pentru a seta ora, data si saptamana este necesar sa apasati butonul "B" (butonul inferior), dupa o sa palpaie LED-urile de afisare a orei dupa care cu ajutorul butonului "A" (buton superior) puteti ajusta ora exacta.

Dupa ce ora a fost setata, apasati din nou butonul "B" pentru a trece la urmatoarele setari (data, saptamana).